



Nota 1: los pulsadores de reconocimiento (PAB), reposición (PAL) y prueba de lámparas (PPL) son NA al positivo.
Nota 2: los bornes *Alarma1*, *Alarma2*,..... se conectan al positivo a través de contacto iniciador.
Nota 3: en caso sistemas de más de un rack, conectar entre sí el borne de sincronismo de los distintos racks.
Nota 4: Normalmente los bornes N° 79 80 81 y 82, son inactivos. El uso de los mismos es únicamente a pedido.
Nota 5: Los bornes N° 5 - 6 y 7 - 8 son positivo y negativo de la fuente interna