ELECTRÓNICA	Planilla de bornes de: Rack de 11 puntos de alarma con fuente rectificadora interna Código: DB4-236	Edición: 0 Revisión: 0 Vigencia: 18/07/02

BORNERA BF-11-A98

BORNE Nº	FUNCION	BORNE Nº	FUNCION	BORNE Nº	FUNCION
1	Fase de alimentación				
2	Fase de alimentación				
3	Neutro de alimentación				
4	Neutro de alimentación				
5	Positivo tensión de salida				
6	Positivo tensión de salida				
7	Negativo tensión de salida				
8	Negativo tensión de salida				
9	Pulsador reconocimiento				
10	Pulsador reconocimiento				
11	Pulsador reposición				
12	Pulsador reposición				
13	Pulsador prueba lámpara				
14	Pulsador prueba lámpara				
15	Negativo de bocina				
16	Negativo de bocina				
17	Alarma 1				
18	Lámpara 1				
19	Alarma 2				
20	Lámpara 2				
21	Alarma 3				
22	Lámpara 3				
23	Alarma 4				
24	Lámpara 4				
25	Alarma 5				
26	Lámpara 5				
27	Alarma 6				
28	Lámpara 6				
29	Alarma 7				
30	Lámpara 7				
31	Alarma 8				
32	Lámpara 8				
33	Alarma 9				
34	Lámpara 9				
35	Alarma 10				
36	Lámpara 10				
37	Alarma 11				
38	Lámpara 11				
39	Primero afuera (opcional)				
40	Primero afuera (opcional)				
41	Sincronismo				
42	Sincronismo				
43	Salida unificada (opcional)				
44	Salida unificada (opcional)				

CONEXIONES



Nota 1: los pulsadores de reconocimiento (PAB), reposición (PAL) y prueba de lámparas (PPL) son NA al positivo.
Nota 2: los bornes *Alarma1* , *Alarma2* , ... se conectan al positivo a través de contacto iniciador.
Nota 3: en caso sistemas de más de un rack, conectar entre sí el borne de sincronismo de los distintos racks.