ELECTRÓNICA	Planilla de bornes de: Rack de 4 puntos de alarma con fuente rectificadora interna Código: DB4-235	Edición: 0 Revisión: 0 Vigencia: 18/07/02

BORNERA BF-04-A98

BORNE Nº	FUNCION	BORNE Nº	FUNCION	BORNE Nº	FUNCION
1	Fase de alimentación				
2	Fase de alimentación				
3	Neutro de alimentación				
4	Neutro de alimentación				
5	Positivo tensión de salida				
6	Positivo tensión de salida				
7	Negativo tensión de salida				
8	Negativo tensión de salida				
9	Pulsador reconocimiento				
10	Pulsador reconocimiento				
11	Pulsador reposición				
12	Pulsador reposición				
13	Pulsador prueba lámpara				
14	Pulsador prueba lámpara				
15	Negativo de bocina				
16	Negativo de bocina				
17	Alarma 1				
18	Lámpara 1				
19	Alarma 2				
20	Lámpara 2				
21	Alarma 3				
22	Lámpara 3				
23	Alarma 4				
24	Lámpara 4				
25	Primero afuera (opcional)				
26	Primero afuera (opcional)				
27	Sincronismo				
28	Sincronismo				
29	Salida unificada (opcional)				
30	Salida unificada (opcional)				
31	No conectar				
32	No conectar				

CONEXIONES



Nota 1: los pulsadores de reconocimiento (PAB), reposición (PAL) y prueba de lámparas (PPL) son NA al positivo.
Nota 2: los bornes *Alarma1* , *Alarma2* , ... se conectan al positivo a través de contacto iniciador.
Nota 3: en caso sistemas de más de un rack, conectar entre sí el borne de sincronismo de los distintos racks.